

Sicherungsplatz-, und Relaisbelegung Sicherungsbelegung **Elektrik**

Die genaue Position im Sicherungskasten ist weiter unten bei der Relaisbelegung abgebildet

Nummer	Verbraucherbezeichnung	
1	Nebelscheinwerfer, Nebelschlusslicht	
2	Warnblinkanlage	
3	Hupe, Sitzheizung	
4	Lese- u. Innenleuchte, Uhr, Radio, Make-up-Spiegel, Zigarettenanzünder, Autochecksystem, Bordcomputer	
5	Kühlerventilator (Vollast)	
6	Schluss- und Standlicht rechts	
7	Schluss- und Standlicht links	
8	Fernlicht rechts, Fernlichtkontrolle	
9	Fernlicht links	
10	Abblendlicht und Leuchtweitenregulierung rechts	
11	Abblendlicht und Leuchtweitenregulierung links	
12	Kombiinstrumente, Rückfahrleuchten, Multifunktionsgeber, manuelles Verdeck, Geschwindigkeitsregelanlage, Bordcomputer, Automatikgetriebe, Airbag Warnleuchte	
13	Kraftstoffpumpe, Warmlaufregler	
14	Kennzeichen-, Gepäckraum- und Handschuhfachbeleuchtung, Beleuchtung Kombiinstrumente	
15	Heizbare Waschdüsen, Klimaanlage-Hochdruck, Steuergerät Lüfternachlauf, Blinkleuchten, Thermo- schalter Kühlerventilator, Scheibenwischeranlage	
16	Spiegelheizung, Heckscheibenlüftung	
17	Heizungsgebläse, Klimaanlage	
18	Außenspiegelverstellung, Automatisches Verdeck	
19	Zentralverriegelung, Heizung Türschließzylinder, Diebstahlwarnanlage	
20	Kühlerventilator Stufe 1, Lüfternachlauf	
21	Diagnose	
22	Diesel (Vorglühanlage)	
23	Kennzeichenleuchte Tagesfahrlicht	
24	Automatisches Verdeck, Motorelektrik IV, Wasserpumpe, Manuelles Verdeck	
25	Lambdasondenheizung	
26	Anhängersteckdose	
27	Motorelektrik I	
28	Motorelektrik II	
29	Bremsleuchten	
30	Geschwindigkeitsregelanlage (Automatikgetriebe)	
31	ABS	
32	Motorelektrik III	

Farben der Sicherungen:

hellbraun	5 Ampere
rot	10 Ampere
blau	15 Ampere
gelb	20 Ampere
natur (weiß)	25 Ampere
grün	30 Ampere



Beispielfoto


Relaisbelegung

Es gibt prinzipiell 3 Einbauorte:


- Im Sicherungskasten; Motorraum
- Zusatzträger I; unter Armaturenbrett
- Zusatzträger II; hinter der Rücksitzbank

Relaisplatzbelegung
siehe auch Abschnitt "Einbauorte"

Relaisplatte mit Sicherungshalter:




Zusatzrelaisträger vorn (unter Schalttafel links)



Relaisplatzbelegung :

- 5** } Steuergerät für elektrische Fensterheber
- 6** }
- 13** - Relais für Fensterheber absenken (gültig bis Modelljahr 1998)
- 14** - Relais für Fensterheber absenken (gültig ab Modelljahr 1999)
- 16** - Relais für Fensterheber anheben

Zusatzrelaisträger hinten (unter Sitzbank links)



Eindeutige ID: #1022

Verfasser: Alex, Tux

Letzte Änderung: 2012-11-14 11:02